




**EVINRUDE**  
**Johnson**



ENGLISH

**OMC Cobra™  
Impeller Housing Kit  
P/N 984745**

**Safety Considerations**

The instructions will alert you to certain things you should do very carefully. If you don't you could . . .

- hurt yourself, or bystanders
- hurt boat operator, passengers
- damage the machinery

Safety symbol, , appears next to information to prevent you and others from being hurt.

Note symbol, , appears next to information important to keep machinery from being damaged.

**IMPORTANT:** The important safeguards and instructions appearing in these directions cannot cover all possible conditions or situations that occur. The person following these directions must use common sense, caution and care.

**Product Reference & Illustration**

When reference is made to a brand name, product or specific tool, an equivalent product may be used in place of the referred to product. Substitute products used must have equivalent characteristics, including type, strength, and material. Incorrect substitution may result in product malfunction and possible injury to the operator and/or passengers.

All photographs and illustrations used may not necessarily depict actual models or equipment, but are intended only for reference. Specifications used are based on the latest product information available at the time of publication.

FRANÇAIS

**Carter de turbine  
de l' OMC Cobra™  
P/N 984745**

**Instructions de sécurité**

Ces instructions attireront votre attention sur certains points devant être exécutés avec précaution. Respectez-les, pour éviter . . .

- de vous blesser ou de blesser votre entourage
- de blesser le pilote ou les passagers du bateau
- d'endommager des pièces mécaniques

Le symbole de Sécurité, , signale des informations importantes destinées à éviter des blessures à vous-même et à votre entourage.




Le symbole  signale des informations importantes destinées à éviter des dommages aux pièces mécaniques.

**IMPORTANT:** Les précautions et instructions décrites dans ce document ne peuvent couvrir toutes les situations possibles. Le lecteur devra faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention.

**Références produits et illustrations**

Pour toute référence à une marque déposée, à un produit ou à un outil spécifique, il vous est loisible d'utiliser un produit équivalent. Les produits de substitution doivent présenter des caractéristiques identiques quant au type, à la résistance et au matériau. Une substitution incorrecte peut causer des défaillances et mettre en danger le pilote et/ou les passagers.

Les photographies et illustrations ne correspondent pas nécessairement aux modèles ou à l'équipement en service; elles sont données au seul titre de référence et sont basées sur les informations les plus récentes disponibles à la date de la publication.



ENGLISH

## Preface

This impeller housing kit fits all *OMC Cobra™* stern drive models.

Follow your *OMC Cobra* stern drive service manual for water pump disassembly, inspection, and reassembly procedures, using proper sealants, lubricants, and torque specifications.

**1** 1. With the water pump access cover removed, remove water pump assembly **A**. Remove and discard water drain plug **B**, if equipped.

2. Follow your *OMC Cobra* stern drive service manual for water pump disassembly, inspection, and reassembly procedures into the replacement impeller housing, using proper sealants, lubricants, and torque specifications.

**2** 3. Apply a light coat of *Hi-Vis™* lubricant only to grommet end **C** of vent hose.

**2****3** 4. Install grommet end **C** of vent hose into the water drain hole **D**. Install other end of vent hose onto nipple **E** of water pump.

5. Follow your *OMC Cobra* stern drive service manual for water pump and cooling system testing procedure.

FRANÇAIS

## Avant-propos

Ce carter de turbine s'adapte à tous les modèles *OMC Cobra™* stern drive.

Suivez le Manuel d'entretien de l' *OMC Cobra* stern drive pour les procédures de démontage, d'inspection et de remontage de la pompe à eau à l'aide des mastics d'étanchéité et des lubrifiants adéquats ainsi que les spécifications relatives aux couples de serrage.

**1** 1. La trappe d'accès de la pompe à eau étant retirée, enlevez la pompe à eau **A**. Retirez le bouchon de purge de l'eau **B**, s'il y en a un, et mettez-le au rebut.

2. Suivez le Manuel d'entretien de l' *OMC Cobra* stern drive pour les procédures de démontage, d'inspection et de remontage de la pompe à eau dans le carter de turbine de remplacement à l'aide des mastics d'étanchéité et des lubrifiants adéquats ainsi que les spécifications relatives aux couples de serrage.

**2** 3. N'endiguez le flexible d'aération qu'au niveau de la bague élastique **C** d'une légère couche de lubrifiant *Hi-Vis™*.

**2****3** 4. Introduisez l'extrémité du flexible d'aération correspondant à la bague élastique **C** dans l'orifice de purge de l'eau **D**. Introduisez l'autre extrémité du flexible d'aération sur l'embout **E** de la pompe à eau.

5. Suivez le Manuel d'entretien de l' *OMC Cobra* stern drive dans lequel figure la procédure d'essai de la pompe à eau et du système de refroidissement.